



DD1 - К145ИК17
DD2 - К1554ЛАЗ (74НС00)
DD3-DD5 - К1554ТМ2 (74НС74)
DD6-DD8 - К1554Л/Л1 (74НС32)
DA1 - КР142ЕН5А (7805)

S1,S3 - кнопки без фиксации
остальные - переключатели на два положения

S7,S11,S15 - выбирают цвет мяча
S8,S12,S16 - выбирают цвет правой ракетки
S9,S13,S17 - выбирают цвет левой ракетки
S10,S14,S18 - выбирают цвет игрового поля и счета

Переменные резисторы в джойстиках должны быть с линейной характеристикой (класса "А").

